Schlüssel steckt im Zündschloss

Beitrag von „tourtreck“ vom 14. November 2020 um 09:09

Hi Zusammen,

nach dem ich den Fehler beim Kabelbruch mit eurer Hilfe entdeckt habe, hab ich nun ein weiteres Problem:

Wenn ich nicht das Keyless-go benutze und dann mal den Zündschlüssel verwendet habe, dann schreibt er immer, ich möge doch die P Position einlegen (obwohl er bereits auf P ist) und der Zündschlüssel möchte nicht mehr raus...

Ich habe im Forum zwar gesucht, aber nichts entdeckt hhmmmm....

Kann es sein, das das mit einem Schalter, der die P Position bestätigt zusammenhängt, also das der möglicherweise Defekt ist?

Danke für eure hinweise

Liebe Grüsse

Sebastian

Beitrag von „micha912“ vom 14. November 2020 um 10:57

Moin,

das ist zwar vom 7P, aber vielleicht findest Du Parallelen....

Was sagt der Fehlerspeicher?

Beitrag von „tourtreck“ vom 14. November 2020 um 16:56

Fehlerspeicher sagt einige Fehler unter anderem Schalttafel 17. aber nichts mit Wahlhebel

---

Beitrag von „tourtreck“ vom 14. November 2020 um 20:23

Nachfrage:

könnte es am Gaspedal liegen, weil im Fehlerspeicher steht: Getriebeeingangsdrehzahl: elktr. Fehler Sensor ?!

Siehe Bild

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.