Standheizung - Bedienungsfrage

Beitrag von „dolofan“ vom 29. November 2015 um 22:19

> Zitat von Zed
>
> so, ich hab mal nachgeschaut. Im StG 18 - Standheizung in meinem 7P FL habe ich folgendes vorgefunden:
>
> StH-Ventil.jpg
>
> Byte 01 Bit 3 war bereits - werksseitig - deaktiviert.
>
> domanski: Was sagt mir das nun?
>
> CU
> Götz

Du meinst bestimmt Byte 00, nicht 01. Es sieht so aus, als wäre bei deinem FL die Motorvorwärmung ab Werk aktiviert.